

# Bezpečnost' práce s ručními motorovými ret'azovými pílami

43/1985 Z.z.

MOTOROVÉ PÍLY



Za ručné motorové píly sa považujú všetky prenosné zariadenia, ktorých rezacou časťou je nekonečná pílová reťaz, vedená po vodiacej lište, a ktoré sú poháňané spaľovacím alebo elektrickým motorom.

## Ret'azová píla musí byť vybavená:

- krytom pohybujúcich sa častí reťazovej píly,
  - tlmičmi vybrujujúcich častí,
    - zachytávačom roztrhnutej reťaze,
      - ostatné vybavenie píly.

## Medzi ostatné vybavenie píly patrí:

- technická dokumentácia,
- náradie na údržbu,
- ochranné puzdro rezacej časti na prepravu.

# Medzi ostatné vybavenie pracovníka píly patří:



## Obsluhou reťazovej píly môže byť poverený muž, ktorý:

- je zdravotne spôsobilý,
- dovŕšil vek 18 rokov,
- je na obsluhu vyškolený,
- má preukaz na obsluhu.

# UPOZORNENIE

Ret'azovú pílu je zakázané používať keď jej časť neplní svoju funkciu, pri poškodení alebo opotrebovaní rezacej časti píly alebo náhonového kolieska nad hodnotu určenú výrobcom v návode na obsluhu, pri poškodení alebo opotrebovaní elektrického zariadenia ret'azovej píly, ktorá má elektrický pohon (prívod, ovládacie prvky a pod.).

## Pracovník, ktorý obsluhuje reťazovú pílu je povinný:

1. pred začiatkom práce si overiť funkciu automatického vypínania pri voľnobežnom chode motora na reťazovej píle so spaľovacím motorom, funkciu bezpečnostnej brzdy reťaze, funkciu poistky plynu na reťazovej píle so spaľovacím motorom, či nie je na reťazovej píle s elektrickým motorom poškodený pohyblivý prívod a ovládacie prvky,



2. dodržiavať predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, predpísaný technologický postup, návod na obsluhu a pracovné podmienky ,

3. pri štartovaní položiť reťazovú pílu na vhodné a bezpečné miesto, pevne ju držať, pričom sa reťaz nesmie dotýkať žiadneho predmetu,

4. pri manipulácii s pohonnými hmotami dodržiavať predpisy,

5. pri prenášaní reťazovej píly na vzdialenosť väčšiu ako 150 metrov zastaviť chod motora, ak podmienky bezpečnej práce nevyžadujú zastavenie chodu motora už pri menšej vzdialenosti,

6. reťazovú pílu prevážať iba s nasadeným ochranným púzdom rezacej časti alebo demontovanou rezacou časťou a uložiť pílu tak, aby nemohla ohroziť prepravované osoby,

7. preukázať sa na vyzvanie kontrolných orgánov preukazom n obsluhu reťazovej píly.

# Záznamník reťazovej pily má obsahovať:

- typ reťazovej pily, jej výrobné a evidenčné číslo a rok výroby,
  - dátum jej uvedenia do prevádzky a vyradenia z prevádzky,
    - počet dní alebo hodín prevádzky reťazovej pily za mesiac,
      - výsledky kontrol a opráv reťazovej pily a výsledky revízií reťazovej pily.

Kontrolu technického stavu reťazovej pily je povinný vykonať pracovník priamo nadradený obsluhu (napr. majster), najneskôr po 20 dňoch jej prevádzky. O výsledku kontroly musí urobiť zápis do záznamníka reťazovej pily.

Kontrolou reťazovej pily môže vykonať pracovník (organizácia poveriť iba pracovníka) , ktorý má preukaz na vykonávanie kontrol reťazových píl.